



- Uwagi:
1. Przed i za centralami wentylacyjnymi zastosować kotnierze elastyczne.
  2. Pod centrale wentylacyjne zastosować zawiesia z podkładkami wibroizolacyjnymi.
  3. Kanały wentylacyjne montować po uzgodnieniu ze służbami technicznymi.
  4. Wszystkie kanały wentylacyjne i kształtki uziemić.
  5. Kanały wentylacyjne podwieszać stosując systemy podparć wyposażone w gumowe podkładki wibroizolacyjne.
  6. Dokładne miejsca zamocowania kanałów wentylacyjnych uzależnić od sytuacji na obiekcie.
  7. Kanały wentylacyjne przymocować do ścian za pomocą standardowych podpór.
  8. Kanały dostarczać wraz z kołnierzami i kompletem śrub.
  9. Po wykonaniu instalację poddać próbom i wyregulować za pomocą przepustnic przy kratkach.

<